

糖度計 / 鹽度計 / 酒精度計 / 豆漿濃度計 / 咖啡濃度計

刻度式



數位式



產品特色

折射度計利用光線穿透不同濃度的液體時，折射角度會產生改變的原理，來測量不同濃度的糖水、鹽水、或其他物質的折射率變化，以換算出液體的實際濃度。

- ▶ 餐飲連鎖店
- ▶ 飲料業
- ▶ 水果糖份測試
- ▶ 養殖漁業
- ▶ 餐廳
- ▶ 一年產品保固

產品規格 & 相關訂購資訊

產品貨號	品名	測定範圍	精確度	型式
166033-00	BR32T 糖度計	糖度：0~32%	±0.2%	刻度式
166063-00	BR62T 糖度計	糖度：28~62%	±0.2%	刻度式
166091-00	BR90T 糖度計	糖度：58~90%	±0.5%	刻度式
166013-00	SA10T 鹽度計	鹽度：0~100‰ (0~10%)	±1‰	刻度式
166029-00	SA28T 鹽度計	鹽度：0~28%	±0.2%	刻度式
166080-00	AL80 酒精度計	酒精度：0~80%	±1.0%	刻度式
166027-00	SO25 豆漿濃度計	豆汁度：0~25% 糖度：0~32%	±1.0%	刻度式
166018-00	CF18 咖啡度計	咖啡度：0~18%	±1.0%	刻度式
產品貨號	品名	測定範圍	精確度	型式
166145-00	BR45D 數位式糖度計	糖度：0~45% 折射度 (nD): 1.3330~1.4098	±0.2% ±0.0003	數位式
166195-00	BR95D 數位式糖度計	糖度：0~95% 折射度 (nD): 1.3330~1.5400	±0.5% ±0.0005	數位式
166128-00	SA28D 數位式鹽度計	鹽度：0~28% 折射度 (nD): 1.3330~1.3900	±0.2% ±0.0003	數位式
166200-00	BS200 數位式糖鹽度計	糖度：0~45% 鹽度：0~28% 折射度 (nD): 1.3330~1.4098	±0.2% ±0.0003	數位式